




СДЕЛАНО В РОССИИ

Монтажные плиты для распределителей Серии 3

- Простой монтаж
- Низкая стоимость
- Складская программа
- Высокая надёжность







CAMOZZI

Automation

www.camozzi.ru

Плиты монтажные для распределителей Серии 3, присоединение G1/8 всех типов
В комплекте с плитой поставляются винты и уплотнительные прокладки.





РАЗМЕРЫ

Мод.	n – кол-во мест для распределителей	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	L3	M	N	O	P	Q	R
CNVL-318-02-RC01	2	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	69	57	55	4.3	14	4	6	30	7
CNVL-318-03-RC01	3	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	92	80	78	4.3	14	4	6	30	7
CNVL-318-04-RC01	4	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	115	103	101	4.3	14	4	6	30	7
CNVL-318-05-RC01	5	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	138	126	124	4.3	14	4	6	30	7
CNVL-318-06-RC01	6	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	161	149	147	4.3	14	4	6	30	7
CNVL-318-07-RC01	7	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	184	172	170	4.3	14	4	6	30	7
CNVL-318-08-RC01	8	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	207	195	193	4.3	14	4	6	30	7
CNVL-318-09-RC01	9	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	230	218	216	4.3	14	4	6	30	7
CNVL-318-10-RC01	10	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	253	241	239	4.3	14	4	6	30	7

Плиты монтажные для распределителей Серии 3, присоединение G1/4 всех типов

В комплекте с плитой поставляются винты и уплотнительные прокладки.



РАЗМЕРЫ

Мод.	n – кол-во мест для распределителей	C	D	E	F	G	H	L1	L2	M	N	P
CNVL-314-02-RC01	2	69,5	46	17	29	3/8	78	78	66	4,3	15	6
CNVL-314-03-RC01	3	69,5	46	17	29	3/8	78	104	92	4,3	15	6
CNVL-314-04-RC01	4	69,5	46	17	29	3/8	78	130	118	4,3	15	6
CNVL-314-05-RC01	5	69,5	46	17	29	3/8	78	156	144	4,3	15	6
CNVL-314-06-RC01	6	69,5	46	17	29	3/8	78	182	170	4,3	15	6
CNVL-314-07-RC01	7	69,5	46	17	29	3/8	78	208	196	4,3	15	6
CNVL-314-08-RC01	8	69,5	46	17	29	3/8	78	234	222	4,3	15	6
CNVL-314-09-RC01	9	69,5	46	17	29	3/8	78	260	248	4,3	15	6
CNVL-314-10-RC01	10	69,5	46	17	29	3/8	78	286	274	4,3	15	6

ООО «Камоцци Пневматика»

Камоцци Москва

125445, г. Москва
Ленинградское шоссе, д. 69, к. 1
RIVER CITY офис 23, 2-й этаж
+7 (495) 665 02 55
moscow@camozzi.ru

Камоцци Братск

665708, Иркутская обл., г. Братск
ул. Южная, 20, офис 306
+7 (3953) 258 500
bratsk@camozzi.ru

Камоцци Владивосток

690068, г. Владивосток
пр-т столетия Владивостока, д. 155,
корп. А, офис 208
+7 (423) 220 89 33
vladivostok@camozzi.ru

Камоцци Воронеж

394026, г. Воронеж
Московский пр-т, 11, офис 6
+7 (473) 200 88 11
voronezh@camozzi.ru

Камоцци Волгоград

400074, г. Волгоград
ул. Баррикадная 1Б, офис 517
+7 (8442) 35 85 75
volgograd@camozzi.ru

Камоцци Екатеринбург

620075, г. Екатеринбург
пр-т Ленина 50Б, офис 703
(БЦ Континент)
+7 (343) 334 32 00
ural@camozzi.ru

Камоцци Иркутск

664075, г. Иркутск
ул. Байкальская, 206, офис 610
+7 (3952) 50 03 96
irkutsk@camozzi.ru

Камоцци Казань

420111, г. Казань
ул. Московская, 13А, офис 302
+7 (843) 299 60 60
kazan@camozzi.ru

Камоцци Киров

610000, г. Киров
ул. Московская, 25Г, офис 208
+7 (912) 334 62 08
kirov@camozzi.ru

Камоцци Краснодар

350000, г. Краснодар
ул. Зиповская, 8, этаж 8, офис 806
БЦ Интерфорум
+7 (861) 297 49 61
krasnodar@camozzi.ru

Камоцци Красноярск

660064, г. Красноярск
ул. Академика Вавилова, 2Ж,
офис 4-07
+7 (391) 236 58 21
krasnoyarsk@camozzi.ru

Камоцци Набережные Челны

423810, г. Набережные Челны
пр. Хасана Туфана, д. 12
(Бизнес центр «2.18»)
офис 0608 (этаж № 6)
+7 (8552) 20 34 60
chelny@camozzi.ru

Камоцци Нижний Новгород

603000, г. Нижний Новгород,
ул. Короленко, 29, офис 311
+7 (831) 220 55 41
nnov@camozzi.ru

Камоцци Новокузнецк

654007, г. Новокузнецк
пр-т Н. С. Ермакова 9А
офис 251
+7 (3843) 77 76 36
novokuznetsk@camozzi.ru

Камоцци Новосибирск

630102, г. Новосибирск
ул. Шевченко, 15/1, 1-й этаж
+7 (383) 280 41 84
nsk@camozzi.ru

Камоцци Обнинск

249036, Калужская обл.
г. Обнинск
ул. Королева, 4Б, офис 4.15
+7 (48439) 2 92 52
obninsk@camozzi.ru

Камоцци Омск

644119, г. Омск
ул. Степанца, 10/4, 4 этаж
+7 (3812) 71 94 94
omsk@camozzi.ru

Камоцци Пермь

г. Пермь, ул. Мира, 45А, офис 301
+7 (342) 205 76 41
perm@camozzi.ru

Камоцци Пятигорск

357500, г. Пятигорск
ул. Кочубея, 67
+7 (8793) 97 53 03
kmv@camozzi.ru

Камоцци Ростов-на-Дону

344002, г. Ростов-на-Дону
пр. Буденновский, 3, офис 408
+7 (863) 299 01 63
rostov@camozzi.ru

Камоцци Рязань

390044, г. Рязань
Московское шоссе, 16
+7 (4912) 37 77 75
ryazan@camozzi.ru

Камоцци Самара

443099, г. Самара
ул. Водников, 60, офис 631
+7 (846) 276 68 92
samara@camozzi.ru

Камоцци Санкт-Петербург

192029, г. Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, д. 70, к. 3
офис 306
+7 (812) 326 29 11
spb@camozzi.ru

Камоцци Тольятти

445043, г. Тольятти
ул. Коммунальная, 39
офис 705
ОЦ «Подсолнухи»
+7 (8482) 20 63 11
togliatti@camozzi.ru

Камоцци Тула

300013, г. Тула
ул. Радищева, 8, офис 210
+7 (910) 155 12 05
tula@camozzi.ru

Камоцци Тюмень

625000, г. Тюмень
ул. Республики, 59, офис 604
+7 (3452) 56 89 86
tyumen@camozzi.ru

Камоцци Уфа

450006, респ. Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/1А,
офис 113
+7 (347) 246 40 76
ufa@camozzi.ru

Камоцци Хабаровск

г. Хабаровск
ул. Шабадина, 19А, офис 512
+7 (4212) 26 03 96
khabarovsk@camozzi.ru

Камоцци Челябинск

454091, г. Челябинск
ул. Коммуны, 87, офис 704
+7 (351) 200 43 77
chel@camozzi.ru

Камоцци Ярославль

150049, г. Ярославль
пр-т Толбухина, 17/65, офис 209
+7 (4852) 20 63 65
yaroslavl@camozzi.ru

Штаб-квартира в Чашниково

Производственно-логистический комплекс
141592, Московская область
Солнечногорский район
п. Чашниково
+7 (495) 786 65 85
info@camozzi.ru



Камоцци Симферополь

Производственный комплекс
295018, Республика Крым
г. Симферополь
ул. Ларионова, 38
+7 (3652) 54 97 15
simf@camozzi.ru



Automation

www.camozzi.ru